

FESCON SANEERAUSLAASTI SL

TUOTEKUVAUS

Fescon Saneerauslaasti on sementtiperustainen kuivalaasti. Maksimiraekoko on 0,6 mm.



- * helppokäyttöinen
- * hyvät työstettävyysominaisuudet

- * hyvä tartunta
- * M 1 hyväksyntä

KÄYTTÖKOHEET

- * kaakeli- ja klinkkerilaattojen kiinnittäminen betoni-, laatta-, muovi- ja maalauspinnoille
- * soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön

LAASTIN SEKOITUS

Tarkista laastin vedentarve säkistä. Lisää kuiva-aines veteen ja sekoita pakkosekoittajalla tai porakonevispilällä noin 1-2 min. Anna laastin seistä noin 10 min., ja tee lyhyt uusintasekoitus. Uusintasekoituksessa haetaan oikea laastin notkeus lisäämällä lopullinen vesimäärä. Maksimivesimäärää ei kannata lisätä heti alussa. Valmiin laastin työstettävyyisaika on n. 2 tuntia.

LAATOITUSTYÖ

Alustan esikäsittely

Laatoitettavan pinnan tulee olla puhdas, ehjä ja tasainen. Jos laatoitus tehdään vanhan pinnoitteen päälle, on vanhan pinnoitteen pysyminen alustassaan varmistettava. Muovimatto ja maalipinta tulee karhentaa karkealla hiekkapaperilla ennen laatoitusta. Karhennuksen jälkeen pinnoista pestään pöly pois. Märkätiloissa on huomioitava vesi- ja kosteuseristykset. Saneerauslaastia levitettäessä tulee pinnan olla kuiva. Mikäli lattialämmitys on päällä, on se kytkettävä pois päältä 2 vuorokautta ennen laatoitustyön aloitusta.

Laatoitus

Laasti levitetään alustaan voimakkaasti painaen ja kammataan auki lastan hammastetulla reunalla. Hammastuksen koko on tavallisille laatoille 6 x 6 x 9 mm ja mosaiikkilautoille 6 x 6 x 4 mm. Oikea määrä laastia saadaan kun laatta pidetään 45⁰ kulmassa. Laasti kannattaa levittää kerralla alueelle, joka ehditään laatoittaa noin 10 minuutissa. Laatta painetaan voimakkaasti alustaan ja napautetaan heti hyvin kiinni. Laattojen asennon korjaus onnistuu hyvin n. 10 minuutin ajan kiinnityksen jälkeen. Tarkista, että laatan tausta peittyy kokonaan laastilla. Laatoitetulla lattialla saa liikkua aikaisintaan 2-3 vrk:n kuluttua laatoituksesta. Työskentelylämpötilan tulee olla yli 10 C.

Saumaus

Lattian saumauksen saa aloittaa aikaisintaan 2-3 vrk:n kuluttua ja seinän saumauksen 1-2 vrk:n kuluttua laatoituksesta.

Jälkihoito

Laatoituksen kuivumislämpötila tulisi olla yli + 10 °C. Lattialämmityksen saa kytkeä päälle aikaisintaan 2 vuorokautta saumauksen jälkeen.

TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	jauhe	Vedentarve	4,8 – 5,2 l/20 kg säkki
Väri	harmaa	Valmista massaa	10-11,5 l/20 kg säkki
Alin käyttölämpötila	+10 °C	Materiaalimenekki	2-3 kg/m ² alustan ja lattiatyypin mukaan
Pakkauskoko	20 kg säkki	Varastointi	varastointiaika kuivassa paikassa n.1 vuosi
Työstettävyyssaika	2 h		
Maksimiraekoko	0,6 mm		