

6.3.2019

**Peltielementtikylpyhuoneen korjaus****Seinäpinnat**

Peltielementin pinta pestään emäksisellä (pH 12) pesuaineella ja huuhdellaan huolellisesti. Huom. Suorita pesu ennen lattiapinnoitteen purkua, silloin veden käyttö on mahdollista.

Ruosteiset kohdat puhdistetaan ja ruostesuojataan esim. Tikkurilan Rostex Superilla tai vastaavalla.

Peltikasettien saumat ja muut paikattavat kohdat (reiät ja ruostekorjaukset) tiivistetään Fescon vesieristeellä ja Fescon vesieristenauhalla.

Huom. Isommat reiät paikataan ensisijaisesti PVC- pinnoitetulla pellillä ja Fescon Vesieristeellä ja Vesieristenauhalla.

**Seinälaattojen kiinnitys**

Seinälaatat kiinnitetään Fescon Saneerauslaasti SS2:lla.

**Lattiapinnat**

Vanha lattiapinnoite, kiinnitysaineet ja heikot tasoitekerrokset poistetaan. Peltikasettien alareunassa oleva ura täytetään Fescorapidilla.  
Muista pohjustus.

Mahdolliset roilot ja piikattu kaivon kohta valetaan esim. Fescon Lattiamassa LM 6000:lla tai Lattiabetoni LB 7:lla.  
Muista pohjustus.

Tarvittavat tasoitukset tehdään Fescon Flow Plan:illa ja kaatokorjaukset Fescorapidilla.  
Muista pohjustus.

Lattia vedeneristetään Fescon vedeneristysoppaan mukaan, kuitenkin niin, että vesieriste ja nurkkavahvikenauha nousevat vähintään 30 mm peltikasetin alareunan yli.

**Lattialaattojen kiinnitys**

Lattialaatat voidaan kiinnittää Fescon Saneerauslaasti SL:llä, - VSL:llä tai - SS2:lla.

6.3.2019

**Saumaus**

Seinät: Seinät saumataan kiinnityslaastin kuivuttua Fescon laattasaumalaastilla, joka vahvistetaan Fescon Primerillä 1 osa Primeriä, 4 osaa vettä.

Lattia: Lattiat saumataan kiinnityslaastin kuivuttua Fescon laattasaumalaastilla.

Nurkkiin elastinen Fescon Saniteettisilikoni.

Huom. Rakenteessa ehjä PVC-pinnoite toimii vesieristeenä, suojaamaton metalli ei saa olla yhteydessä laastiin, rikkoutunut kohta tulee aina korjata ruotesuojamaalilla ja vesieristeellä.