



21.4.2016

Tasoite- tai betonialustalla olevan vedeneristeen osakorjaus

Työ aloitetaan poistamalla vanha laatoitus korjattavalta alueelta. Laatoitus poistetaan riittävästi korjattavaa aluetta suuremmalta alalta, jotta uusi vedeneriste saadaan limitettyä riittävästi vanhaan vedeneristeeseen.

Laatoitusta ja kiinnityslaastia poistettaessa varotaan rikkomasta vanhaa vedeneristettä. Laatoitus poistetaan avaamalla saumat, rikkomalla laatat mahdollisimman pieniksi paloiksi ja hiomalla kiinnityslaasti vedeneristeen pinnasta.

Korjattavan kohdan vedeneriste poistetaan rajaamalla alue esim. mattopuukolla ja poistamalla vedeneriste sen jälkeen mekaanisesti korjattavan alueen keskustaa kohti, ettei jäljelle jäävä eriste rikkoudu, eikä irtoa alustasta.

Uusi vedeneriste limitetään min. 30mm vanhaan puhtaaseen vedeneristeeseen.

Jokainen korjaus tulee suunnitella kohdekohtaisesti.