

6.5.2019

**Wedi-rakennuslevy + Fescon Vedeneristysjärjestelmä**

Levyjen asennus alustaan

Wedi-seinäratkaisut märkätiloissa asennusohjeen mukaan

Vedeneristys

Lattian ja levyn raja, levysaumot, läpiviennit ja kiinnikkeiden kohdat käsitellään Fescon Vedeneristeellä, Vedeneriste WS:llä tai Fescoseal A+B vedeneristeellä

Vedeneristyksessä käytetään valittuun vedeneristysjärjestelmään kuuluvia vedeneristystarvikkeita (esim. nurkkanauhat, läpivientikappaleet jne.). Tuoreeseen vedeneristeeseen painetaan valittuun järjestelmään kuuluva nauha tai läpivientikappale siten, ettei nauhan ja alustan väliin jää ilmataskuja. Toinen telaus nauhan päälle tehdään 1,5 – 8 h kuluttua valitusta vedeneristeestä riippuen.

Levyä ei primeroida.

Lattiarakenne vedeneristetään erillisen Fescon vedeneristysoppaan mukaisesti.

Laattojen kiinnitys

Laatat kiinnitetään Fescon Saneerauslaasti VSL:llä (C2S1T)

Laattojen saumaus

Laatat saumataan Fescon Laattasaumalaasti SML:llä, nurkat kitataan Fescon Saniteettisilikonilla