



- 1 Betonialusta esikäsitellään hionnalla, sinko-puhdistuksella tai jyrsimällä. Katso alustan esikäsitteilyohjeet.
- 2 Pohjustus Nanten Akryyli 101 Primerilla. Alustan kosteuden RH ollessa < 98% käytetään pohjusteena Nanten 107 Primeria.
- 3 **Vedeneristyskerros** tehdään Nanten Matacryl hybridimassalla. Kerrosvahvuuden on oltava vähintään 1,5 mm.
- 4 Matacryl **vedeneristyskerroksen** kuivuttua, se pohjustetaan Nanten Sealer 319 tai Nanten Primer 101:llä. Päälle kylvetään tartuntahiikkaa akryylihiertopinnon tartunnan varmistamiseksi.
- 5 Runkomassa Nanten Akryyli 20N ja värihiekan seoksesta tehdyllä hirttomassalla. Se levitetään säätölastalla 3 - 4 mm kerrosvahvuuteen.
- 6 Pintakerros Nanten Akryyli Sealer 319 pintalakkalla. Lakkaukset tehdään 1-2 kertaa pinnan karkeudesta ja halutusta pinnan tasaisuudesta / rakenteesta riippuen.



Nopea asentaa



Vedenpitävyys



Hygieenisuus



Kestävyys



Lämmönkesto