

UNIDRAIN KAIVO + FESCON VEDENERISTYS

Vedeneristys Unidrain -kaivon kanssa

Unidrain -kaivo asennetaan valmistajan ohjeiden mukaan.

Kaivolaipan vedeneristettävä alue puhdistetaan liasta ja rasvasta asetonilla ja karhennetaan hienolla hiomapaperilla. Kaivon ulkopuoliset alueet primeroidaan **Fescon Tartuntapohjuste KP:**lla tuotelehden ohjeen mukaan. Kaivon metalliosia **EI primeroida.**

Primerin kuivuttua valittu vedeneriste levitetään kaivon syvennyksen reunaan asti, vähintään kuitenkin **40 mm laipan päälle** ja liitos vahvistetaan vedeneristeeseen testatulla vedeneristysnauhalla.

Vedeneristysnauha asennetaan märkään vedeneristeeseen laipan ja alustan liitoksen päälle keskeisesti ja sivellään uutta vedeneristettä päälle.

Fescon Vedeneristeet ja tarvikkeet

- Fescon Vedeneriste WS + Vedeneristysnauha (0,15 x 25 m, kuitu) tai Vedeneristysnauha VE-N
- Fescon Fescoseal A+B + Vedeneristysnauha VE-N

1. Levitä vedeneriste, vähintään 40 mm laipan päälle
2. Vahvista liitos vedeneristysnauhalla
3. Sivele vielä päälle vedeneristettä

