
TEC

NANTEN

PU BIO Teollisuus





1 Alusta esikäsitellään hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Katso alustan esikäsittelyohjeet.

2 Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus esimerkiksi yhteensopivilla Fescon Flow CS- tai FlowPlan-tasoitteilla, tuotekortin mukaisesti. Kolopaikkaukset Fescorapid-korjausmassalla.

3 Pohjustetaan kostealle betonille (<98%) soveltuvalla Nanten M Primerilla 1 - 2 käsittelykertaa. Betonilattian kosteuden ollessa <95% voidaan pohjustus tehdä Nanten HM Epoksilla 1-2 kertaa.

4 Runkomassa PU Bio polyuretaanipinnoitteella kalvovahvuus 2 mm.

- Kotimainen
- Joustavuus
- Vedenpitävyys
- Kestävyys
- Saumattomuus

Fescon Oy, Nanten-lattiapinnoitetteet
Teollisuustie 6, 04300 Tuusula
Puh. 09 274 7970

FESCON