
TEC

NANTEN

PU Flex BIO

IV-konehuoneet ja tekniset tilat





1 Alusta esikäsitellään hionnalla tai sinko-puhdistuksella. Katso alustan esikäsittely-ohjeet.

2 Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus esimerkikdi yhteensopivilla Fescon Flow CS- tai FlowPlan-tasoitteilla, tuotekortin mukaisesti. Kolopaikkaukset Fescorapid-korjausmassalla.

3 Pohjustetaan kostealle betonille (<98%) soveltuvalla Nanten M Primerilla 1 - 2 käsittelykertaa. Betonilattian kosteuden ollessa <95% voidaan pohjustus tehdä Nanten HM Epoksilla 1-2 kertaa.

4 Runkomassa käsitellään elastisella PU Flex Bio pinnoitteella kalvovahvuus 2 mm.

- Kotimainen
- Joustavuus
- Vedenpitävyys
- Kestävyys
- Saumattomuus

Fescon Oy, Nanten-lattiapinnoitteet
Teollisuustie 6, 04300 Tuusula
Puh. 09 274 7970

FESCON