

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## SANITEETTISILIKONI



### Tuotekuvaus

Fescon Saniteettisilikoni on yksikomponenttinen silikonimassa liikuntasaumoihin ja tiivistykseen. Massa soveltuu käytettäväksi märkätiloissa ja silikonin sävyt ovat yhteensopivia Fescon Laattasaumalaastin kanssa.

- Erittäin elastinen
- Sisältää homeenestoainetta
- Useita värejä

### Käyttöohjeet

### Työohje

- Kierrä tulppa pois pursotuskärjestä, leikkaa päässä oleva kartio auki. Kierrä pursotuskärki paikoilleen ja katkaise se haluttuun kokoon.
- Saumausalustan on oltava kuiva, pölytön ja rasvaton.
- Purista silikonimassa saumaan ja tasoita välittömästi puhtaalla vedellä kostutetulla lastalla tai sormella.
- Uusittaessa saumoja vanha silikoni on poistettava, samoin homepilkut ja muut tartuntaa haittaavat ainekset.

### Huolto-ohje

- Märkätiloissa silikonisaumat on tarkastettava säännöllisesti ja uusittava tarvittaessa, vähintään viiden vuoden välein.
- Tuote ei sovellu päällemaalattavaksi, eikä käytettäväksi akvaarioissa tai uima-altaissa.

### Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>



Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## Tekniset tiedot

<b>Materiaalimenekki</b>	5*5 mm saumaa n. 12 m / patruuna
<b>Sideaine</b>	Silikonipolymeeri
<b>Pakkauskoko</b>	300 ml patruuna
<b>Varastointi</b>	Lämpimässä, alle +25°C, parasta ennen päiväys pakkauksessa
<b>Tiheys</b>	n. 1,0 - 1,4 kg / dm <sup>2</sup>
<b>Alin käyttölämpötila</b>	Suosittelava +18°...+22°C (kuitenkin alueella +5°C...+35°C)
<b>Kutistuma</b>	< 5%
<b>Lämmönkestävyys</b>	-40°C..+150°C

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.