

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 13.11.2025 Tulostettu 15.5.2026

SANITEETTISILIKONI



Tuotekuvaus

Fescon Saniteettisilikoni on yksikomponenttinen silikonimassa liikuntasaumoihin ja tiivistykseen. Massa soveltuu käytettäväksi märkätiloissa ja silikonin sävyt ovat yhteensopivia Fescon Laattasaumalaastin kanssa.

- Erittäin elastinen
- Sisältää homeenestoainetta
- Useita värejä

Käyttöohjeet

Työohje

- Kierrä tulppa pois pursotuskärjestä, leikkaa päässä oleva kartio auki. Kierrä pursotuskärki paikoilleen ja katkaise se haluttuun kokoon.
- Saumausalustan on oltava kuiva, pölytön ja rasvaton.
- Purista silikonimassa saumaan ja tasoita välittömästi puhtaalla vedellä kostutetulla lastalla tai sormella.
- Uusittaessa saumoja vanha silikoni on poistettava, samoin homepilkut ja muut tartuntaa haittaavat ainekset.

Huolto-ohje

- Märkätiloissa silikonisaumat on tarkastettava säännöllisesti ja uusittava tarvittaessa, vähintään viiden vuoden välein.
- Tuote ei sovellu päällemaalattavaksi, eikä käytettäväksi akvaarioissa tai uima-altaissa.

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	5*5 mm saumaa n. 12 m / patruuna
Sideaine	Silikonipolymeeri
Pakkauskoko	300 ml patruuna
Varastointi	Lämpimässä, alle +25°C, parasta ennen päiväys pakkauksessa
Tiheys	n. 1,0 - 1,4 kg / dm ²
Alin käyttölämpötila	Suosittelava +18°...+22°C (kuitenkin alueella +5°C...+35°C)
Kutistuma	< 5%
Lämmönkestävyys	-40°C..+150°C

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.