

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 19.2.2025 Prinditud
22.10.2026

SANITAARSILIKOON



Tootekirjeldus

Fesconi sanitaarsilikoon on ühekomponentne silikoonmass deformatsioonivuukidesse ja tihendamiseks. Mass sobib kasutamiseks niisketes ruumides ja silikooni värvitoonid sobivad kokku Fesconi plaadivuugimördiga.

- Lihtsasti kasutatav
- Sisaldab hallitusvastast vahendit.
- Ei ole värvitav.
- Ei sobi akvaariumide ega ujumisbasseinide jaoks
- Palju värvitoone



Kasutusjuhend

Tööjuhised

- Keerake pritsiteravikult kork ära ja lõigake otsakoonus lahti. Keerake pritsiteravik oma kohale ja lõigake selle suurus parajaks.
- Vuukimisalus peab olema tugev, kuiv ning tolmu- ja rasvavaba.
- Pressige silikoonsegu vuuki ja tasandage kohe puhtas vees niisutatud pahtlilabida või sõrmega.
- Vuukide uuendamisel tuleb vana silikoon ning hallitustäpid ja muud naket halvendavad materjalid eemaldada.

Teenindusjuhised

- Niisketes ruumides tuleb silikoonvuuke korrapäraselt kontrollida ja vajaduse korral värskendada (vähemalt iga viie aasta järel).
- Toodet ei tohi üle värvida ega kasutada akvaariumides või basseinides.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 19.2.2025 Prinditud
22.10.2026

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	5*5 mm vuuk u 12 m / padrun
Sideaine	Silikoonpolümeer
Kogus pakendis	300 ml padrun
Ladustamine	Soojas kohas, alla +25°C, kuupäev „Parim enne“ pakendil
Tihedus	u 1,0 - 1,4 kg/dm ²
Minimaalne kasutustemperatuur	Soovitatav +18°...+22°C (kindlasti vahemikus +5°C...+35°C)
Mahukahanemine	< 5%
Soojapidavus	-40°C..+150°C

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.